




7-9G 30287-51111 ウォームギアボックス	●オーガミッションのギヤオイルは、購入後、最初の運転が10時間経たら交換してください。 その後は運転時間が25時間経過毎に交換してください。				
	【交換手順】				
	1.注油栓と排油栓を外し、オイルを抜いてください。				
	2.完全に抜けた事を確認してから、排油栓を閉めます。				
	3.注油口よりオイルを入れます。量は50mLです。				
	4.注油が終わったら、注油栓を最後まで締めます。				
	初期交換時期	2回目以降	オイル種類	オイル規格	容量
オーガミッション	10時間後	25時間後	ギヤオイル	SAE#90	50ml