

トラブルシューティング ーその他ー

トラブル	原因	対処方法	備考
パワーが出なくなった	燃料タンクのキャップと携行缶のキャップと誤って組付けた	正規の燃料タンクのキャップを組付ける	
	燃料系統のつまり	つまりの除去	
油圧作動しない	油圧ホースが破れている	ホースの交換	
	油量が足りない	給油する	油圧作動油32番
	モンスプールバルブのボルト、ピンが脱落している	正規に組付ける	
雪が詰まり易い	低～中回転域で作業をしている	最高回転に上げる	
	シュート・シュートキャップの塗装が剥けている・錆びている	錆びを取り塗装する	
	エンジン～ブロワのベルトが切れている	ベルトを交換する	
	シャープピンが切れてオーガが回っていない	シャープピンを交換する	
除雪できない	バッテリーが電圧不足だと電磁クラッチONしない	充電する	
	除雪スイッチが故障している	交換する	
	ベルトが切れている	交換する	
充電しない（運転中）	低～中回転域で作業をしている	最高回転に上げる	
	オルタネータが故障している	交換する	運転中バッテリー電圧が上昇するかしないか確認する
	レギュレータが故障している	交換する	
ベルトがすぐ切れる	テンションプーリが張りすぎ	適度に緩める	
	テンションプーリの芯ズレ	調整する	
	高回転中にクラッチを入れる作業をする	低～中回転時にクラッチを入れる	
	ブロワに異物がかみ込んでいる	異物を取り除く	
	過負荷気味で作業をしている	ゆっくり除雪する・浅く除雪する	
アケルバ-が保持されない	ナットが不具合	ナットを交換する	
ギヤ鳴りがする	副変速部の調整不良	シフトブロック部で調整する	